

- 1) Zet de ijzeren jukken op 2 meter afstand uit elkaar, leg de twee planken erop voor de maat zodat ze precies over de horizontale jukken passen. Zet het planken-voorbord schuin, van binnenuit tegen de voorste staanders van de jukken.



- 2) Zet het linker zijbord vanaf de buitenkant klem tussen het voorbord en het ijzeren juk. Maak dan het elastiek vast aan het oog onder de bovenste balk van het voorbord.



- 3) Zet het rechter zijbord vanaf de buitenkant klem tussen het voorbord en het ijzeren juk. Maak dan het elastiek vast aan het oog onder de bovenste balk van het voorbord.



- 4) Dit is het resultaat; leg nu de twee planken weer op de jukken en zorg dat ze binnen de zijborden en het voorbord passen en klem komen te zitten.



- 5) Pak nu de voorstel afdeklát en plaats deze terwijl je hem schuin vasthoudt om de staanders van de jukken en schuif hem daarna over de bovenzijde van het voorbord.



- 6) Dit is het eindresultaat, leg de enkele lat op het bovenste u profiel van beide jukken, leg het zeil aan een kant tussen de ijzeren uitsparingen op de voorkant van de jukken. Rol het zeil strak naar de achterzijde van de kraam en plaats het aan de achterzijde tussen de ijzeren uitsparingen van de jukken.

